



Электронная документация

## СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH-FLEX-1018-SIDE-S10-5m WHITE

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Цельнолитой силиконовый профиль со встроенным матовым экраном для создания декоративного освещения, выполненный в белом цвете.
- ✓ Профилю можно придавать разные формы в пределах плоскости. Легко гнется руками.
- ✓ Заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- ✓ Установка во влажных помещениях при условии герметизации профиля с помощью двухкомпонентного эпоксидного герметика.
- ✓ Подходит только для установки внутри помещения, использование на улице и фасадах не допускается.
- ✓ Для светодиодных лент\* и линеек шириной от 8 до 10 мм, высотой до 3.5 мм и мощностью до 10 Вт/м.



10 мм



Накладной



Белый



### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>040269</b>
Модель	<b>WPH-FLEX-1018-SIDE-S10-5m WHITE</b>
Цвет	<input checked="" type="radio"/> <b>белый</b>
Материал корпуса	<b>силикон</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>5000×10×18 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>11.5 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность** на 1 м	<b>10 Вт</b>

\* При подборе светодиодной ленты необходимо учитывать, что втяжка и последующая эксплуатация некоторых лент (например, COB, герметичных и лент с наличием силиконового слоя) может быть затруднена в связи с конструктивными особенностями этих лент.


\*\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на потолочные держатели  
Необходимые компоненты:



- 1** / Закрепите держатели **II** на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.  
**ВАЖНО!** При создании из профиля фигуры с изгибами учитывайте, что длина используемой светодиодной ленты должна превышать длину профиля, необходимого для построения фигуры, — это поможет избежать заломов и отрыва кабелей питания ленты при сгибании профиля.



- 2** / **ВАЖНО!** Не вытягивайте нить из профиля до монтажа светодиодной ленты в него!  
Установите\* светодиодную ленту **IV** в профиль **I**. Для этого необходимо привязать нить (находится внутри профиля) с одной стороны профиля **I** к светодиодной ленте **IV**, как показано на рис. 1. Чтобы втянуть ленту в профиль, сначала аккуратно поместите кабели питания светодиодной ленты **IV** внутрь профиля **I**, а затем, насколько это возможно, вставьте край светодиодной ленты. Аккуратно потяните за нить с другой стороны профиля **I** и тем самым протяните\*\* светодиодную ленту **IV** в профиль **I**.  
Оттяните нить от светодиодной ленты.  
**! ЗАМЕНА ЛЕНТЫ.** Если понадобится заменить уже установленную в профиле светодиодную ленту, то необходимо проделать те же действия: привяжите нить к светодиодной ленте с одной стороны профиля, аккуратно потяните ленту с другой стороны профиля — таким образом нить снова окажется внутри профиля, готовая для повторного использования.




Рис. 1. Протяжка светодиодной ленты **IV** в профиль **I**, вид сбоку

\* Перед установкой ленты катушку силиконового профиля необходимо разложить в прямую линию нужной длины, в связи с чем перед протяжкой необходимо предусмотреть площадь/помещение соответствующего размера. Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды не ниже 0 °C.

\*\* При протяжке ленты в профиль длиной более 5 метров необходимо заменить нить, предустановленную в профиль, на более прочный материал, который не нарушит целостность товара (примеры материала: капроновая нить или стальной тросик в ПВХ-оболочке).

- 3 / Проденьте кабели питания светодиодной ленты (IV) через отверстие в заглушке (III), как показано на рис. 2.




Рис. 2. Протяжка кабелей светодиодной ленты (IV) через отверстие в заглушке (III), вид сбоку

- 4 / При установке профиля во влажном помещении необходимо произвести герметизацию профиля. **Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!**

Нанесите нейтральный клей-герметик внутрь глухой заглушки (V) и установите ее с одной стороны профиля (I). На заглушку (III) также нанесите нейтральный клей-герметик, хорошо загерметизируйте отверстие в ней, через которое проходят кабели питания ленты, и установите заглушку (III) на профиль (I). Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания клея-герметика, прежде чем переходить к следующему этапу монтажа. Усадите термоусадочную трубку (VI) строительным феном таким образом, чтобы она на пару сантиметров закрывала стыки заглушек (III) и (V) с профилем (I), что обеспечит дополнительную герметизацию соединения заглушки и профиля.




Рис. 3. Герметизация и установка заглушек (III) и (V) на профиль (I), вид сбоку





Рис. 4. Установка термоусадочных трубок (VI), вид сбоку

- 5 / Подключите кабель светодиодной ленты (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения, обозначенную на плате. Установите профиль (I) в держатели (II).



# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ




НЕ НАСТУПАТЬ



НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ  
НАПРАВЛЕНИИ




МИНИМАЛЬНЫЙ  
РАДИУС ИЗГИБА



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



**040854**  
WPH-FLEX-1018-SIDE

Герметик



**028100**  
ARL-MOONLIGHT-10-ST

Заглушка



**040855**  
WPH-FLEX-1018-SIDE WHITE глухая

Заглушка



**040856**  
WPH-FLEX-1018-SIDE WHITE с отверстием